

## PALENIE DREWNIEM KAWAŁKOWYM W KOTŁACH SERII EG-PELLET MINI

Poniższa instrukcja w uproszczony sposób pokazuje sposób awaryjnego – zastępczego palenia drewnem w kotłach serii EG-PELLET MINI.



1. Sterownik kotła powinien być **WŁĄCZONY**, a kocioł **WYGASZONY**. Umożliwia to w dalszym ciągu sterowanie pompami Centralnego Ogrzewania (CO) oraz Ciepłej Wody Użytkowej (CWU).

2. Należy otworzyć drzwiczki rusztowe (górne) oraz popielnikowe (dolne).



3. Na ruszcie awaryjnym należy za pomocą kawałków papieru i drobnego drewna w sposób tradycyjny dokonać rozpalenia.

Drzwiczki popielnikowe (dolne) muszą być w trakcie rozpalania otwarte. Po częściowym zapaleniu się paliwa na ruszcie należy dołożyć większe kawałki drewna.

**UWAGA !**

Do awaryjnego palenia zastępczo należy używać tylko i wyłącznie drewna kawałkowego lub odpadów drzewnych. Drewno powinno być suche, a jego wilgotność nie może przekraczać 20%.

4. Po osiągnięciu temperatury 45 stopni na wyświetlaczu sterownika, należy zamknąć drzwiczki paleniskowe (górne)

oraz otworzyć przesłonę znajdującą się w drzwiczkach popielnika (dolnych).



Regulacja powietrza potrzebnego do awaryjnego, zastępczego spalania drewna powinna odbywać się w zakresie 50-100% otwarcia przesłony.

5. Zamknąć drzwiczki dolne.  
Zamknąć drzwi maskujące.



**UWAGA !**

W trakcie palenia awaryjnego na ruszcie dodatkowym, nie należy wyłączać sterownika!  
GROZI TO AWARIĄ KOTŁA i przegrzaniem układu grzewczego.

**UWAGA !**

Po zakończeniu palenia w trybie awaryjnym, chcąc powrócić do palenia sposobem tradycyjnym czyli AUTOMATYCZNYM, należy PAMIĘTAĆ o ZAMKNIĘCIU PRZESŁONY w drzwiczkach dolnych kotła !

Praca kotła w trybie automatycznym wymaga zamknięcia WSZYSTKICH DRZWICZEK KOTŁA ORAZ PRZESŁONY POWIETRZA !

## POWRÓT DO AUTOMATYCZNEGO OPALENIA PELLETEM

W przypadku, kiedy użytkownik chciałby powrócić do automatycznej pracy urządzenia na paliwie pellet, należy poczekać do zakończenia ręcznego / zastępczego sposobu palenia, a następnie:

1. Upewnić się, że palenie ręczne dobiegło końca.
2. W przypadku dużej ilości popiołu znajdującego się w zasobniku, należy go usunąć
3. ZAMKNAĆ DYFUZOR powietrza w drzwiczkach popielnikowych
4. Uruchomić automatyczną pracę kotła, używając funkcji ROZPALANIE w MENU sterownika.



### UWAGA !

Po zakończeniu palenia w trybie awaryjnym, chcąc powrócić do palenia sposobem tradycyjnym czyli AUTOMATYCZNYM, należy PAMIĘTAĆ o ZAMKNIĘCIU PRZESŁONY w drzwiczkach dolnych kotła !